

## ENGLISH













- ① 右ボタン                      ② 中ボタン  
③ 左ボタン                      ④ DPIボタン  
⑤ 進むボタン                      ⑥ 戻るボタン                      ⑦ オンオフボタン  
⑧ バッテリーコンパートメント

### 取り付けと使用方法 1.

電池収納部を開いて電池を挿入します。 2. キーボード/マウスの電源を入れます。 3. USB

nano レシーバーをコンピューターの空いている USB ポートに差し込みます。

### Multimedia keys

					
FN + F1	FN + F2	FN + F3	FN + F4	FN + F5	FN + F6
メディア プレイヤー	音量 を下げ	音量を 上げ	無音	前のト ラック	次のト ラック
					
FN + F7	FN + F8	FN + F9	FN + F10	FN + F11	FN + F12
再生/一時停止	中止	ブラウザ	メール	送信 コンピューター	お気に入り

### トラブルシューティング

ペアリングがうまくいかない場合。

1. キーボードの電源を入れます。
2. 「接続」を短く押します。
3. USB nano レシーバーをコンピューターに接続します。

### 警告:

- デバイスを水、湿気、火、または高温の環境から遠ざけてください。

# シンプルなプラグアンドプレイのインストール

