

## 操作説明

1. スイッチをオンにして、ファンを通常に使用します。
2. キーを1回押すとファンの1速になり、もう一度押すと2速になり、3番目のギアが3速になります。4回目は各ギアのファンをオフにします。
3. モバイル電源機能はプラグアンドプレイです。
4. スイッチをオフにして、ファン機能をオフにします。

## ご注意

長期間連続して使用すると故障が発生しやすくなります。

4時間以上の連続使用はしないことをおすすめします。

- 本製品は防水仕様ではありませんので、浴室等の湿気の多い場所での使用は禁止です。製品内に水が入った場合は、電源を切り、乾燥した場所に置いて自然乾燥させてから使用してください。
- 製品を投げないでください。製品を火元に近づけないでください。お子様の手に触れない場所に置いてください。
- 小児や幼児には本品を単独で使用しないでください。
- デバイスの充電には、通常のDC充電器と接続ケーブルを使用します。