


1 Multiple use under various status.

シーンに合わせて変形して使用できます。



Night light Torch light Reading table light Handed Lamp

常夜灯 トーチ 読書灯 吊り下げランプ

2 Turn on the lighting switch

照明スイッチをオンにします



Touch switch
Charge outlet, DC 5V
タッチスイッチ
充電コンセント, DC 5V

Touch switch, 3 levels
of brightness adjustable
タッチスイッチで3段階の明るさ調整可能


3 Open the elastic lampshade

ソフト・ランプシェードを開きます
片手を時計回りに、もう一方の手は
反時計回りに回します。



1. both hands in coordination,
one hand clockwise, the other
hand anti-clockwise.

中央の延長チューブを引き上げて
ランタン状態にします。



2. pull up the middle extension
tube into the state of lantern.

4 Buckle extension lampshade

ランプシェードの収納

- ①突起部分を溝にはめ込む
- ②時計回りに回転させるとロックされてトーチや読書灯として使用できます。



First, aiming at the denting groove with the salient point, press the top and bottom cap with both hands, and then revolve it clockwise in the meantime, to make sure the salient point snap into place, so being the use of lantern lamp.

5 In the state of table lamp, it can be optional adjusted with the angle of lighting

読書灯の状態では、照明の角度を調整できます



360 adjusting the lighting
angle by revolving.

回転することによって照明角度を360度調整できます。