
// ユーザーマニュアル

説明: フルモーションモニターアーム 型番 : W100


製品をお買い上げいただきありがとうございます。インストールを開始する前に、このマニュアルをよくお読みください。


Spe	Spec Data											
		KG	Ţ.	M.	$\overline{\mathbf{x}}$				NW	GW	rar	nickness nge nm)
LCD	Size	Weight Capacity (kg)	Height Adjust (mm)	Tilt	Swivel	Pivot	VESA	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Thru desk	Desk clamp
16:9	≤34″		265	-15°~+90°	±90°	±180°	75*75	Inner: 470×245×135	Inner: 3.4 outter:10.2	Inner: 4.3	- 10~80	10~80
32:9	2:9 <49"	2-9					100*100	Outter: 485×260×425 Inner/Outter: 3/1		Outter: 14		



Parts List				ベースの
No.	Image	Part No.	Quantity	1 <del>7</del> 7
А			1	
В			1	ھ)
С			1	(3)
D	Ê		1	
			/	

Parts List			
No.	Image	Part No.	Quantity
а		M4	1
b		М3	1
с	ð	M4×12	5
d	ð	M4×16	5
е		cable manager	1





2.このマニュアルの取り付け手順に厳密に従ってください。取付けを誤ると製品や人体に損害を与える恐れがあります。

3.ロールや部品は弊社が用意したものをご使用ください。製品に損傷を与える可能性があります。

4. 机/テーブルが製品とそのすべての部品を支えるのに十分な強度があることを確認してください。

5. 本製品には小さな部品が含まれております。飲み込むと怪我をする恐れがあります。お子様の手の届かない場所に置いてください。

あ、

警告

6. 本製品を組み立てた後、モニターを取り付けてください。

7.調整する前に、モニターが適切に固定されていることを確認してください。

8.本製品のアームを勝手に分解・交換しないでください。

