

TurboCool取扱説明書

1.操作方法:

ファンを正常に使用するためには、スイッチをオンにしてください。

ボタンを1回押すと、ファンが1段階目になります。

再度押すと2段階目、3回目に押すと3段階目になります。4回目に押すとファンがオフになります。

各段階はデジタルディスプレイに表示されます。

ポータブル電源はプラグアンドプレイ方式です。挿すだけで使用できます。

スイッチをオフにすると、ファンの機能がオフになります。

2.仕様:

製品名称: TurboCool

製品サイズ: 84x73x91mm

製品重量: 308g

充電時間: 3-6時間

電量表示: 0-100、デジタルディスプレイで表示

入力: 5V-2A

出力: 5V-2A

モータースピード: 13500 R/min

3.注意事項:

長時間連続使用すると製品の故障の原因となる可能性があります。4時間を超える連続使用は避けてください。

防水仕様ではないため、浴室など高湿度の場所での使用は避けてください。製品が水に触れた場合は電源を切り、乾燥した場所で風通しを良くしてから使用してください。

製品を投げたり、火元に近づけないでください。幼児の手の届かない場所に保管してください。

子供や幼児に単独で使用させないでください。

正規のDC充電器とケーブルを使用して製品を充電してください。

4.製品構成:

- | | |
|-------------|-------------|
| ①スイッチ | ②デジタルディスプレイ |
| ③ファンボタン | ④懐中電灯 |
| ⑤USB出力 | ⑥Type-C入力 |
| ⑦ホールドストリングロ | ⑧服用フック |
| ⑨ベルト用フック | ⑩風出し口 |

