

Winmaxle-B1

ポケットで完結、ミニキーボード



取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

使用方法

対応デバイスについて

まず最初に確認すべきことは、「このキーボードがどのようなデバイスと接続できるか」です。

接続可能なデバイス:

- ・Androidスマートフォン／タブレット (HUAWEI, Honor, OPPO, Vivo, Xiaomi, Samsungなど)
- ・Apple製品 (MacBookシリーズ, iPhoneシリーズ, iPadシリーズなど)
- ・Linuxシステム (Bluetooth対応機種)
Windows系携帯端末 (SteamDeck, GPD, ROGなど)

複数のデバイスに同時接続できますか?

はい、本製品はデュアルモード対応です。
2.4G無線通信機器とBluetooth機器の両方に接続できる設計となっており、同時に2つのデバイスを接続し、必要に応じて切り替えることが可能です。

例えば、WindowsパソコンにUSBレシーバーを接続し、スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続した場合、本製品は任意のデバイスへ即座に切り替えることができます。

接続切替方法:

- ・コンピューターへ切り替え: FN + 2.4G を短く押す
- ・スマートフォン／タブレット (Bluetooth) へ切り替え: FN + BT を短く押す

デバイスとの接続方法

【Windowsパソコンなどの場合】

USBレシーバーをパソコンに挿入し、キーボードを2.4Gモードで使用します。
このモードでは、接続が自動的に行われます。

現在のモードがわからない場合は、以下の操作でモードを調整してください:
▶ FN + 2.4G (CAPSキー) を短く押すことで、2.4Gモードに切り替わります。

【スマートフォン／タブレットなどBluetooth対応機器の場合】

Bluetooth接続機器 (スマホ・タブレットなど) との接続および切り替え方法は以下の通りです。

初回接続手順:

- ・FN + BT (ALTキー) を長押し (約2秒)
- ・青色ランプが点滅後に収縮し、ペアリング待機状態になります。
- ・お使いのスマートフォン等で「Model B1」を検索して選択し、接続を完了させてください。

切替方法:

- ・FN + BT を短く押すと、2.4GモードからBluetoothモードに戻ります。

接続後の操作方法

接続が完了すると、画面上にマウスカーソルまたは小さな点が表示され、キーボードの動きに合わせて動くようになります。
これは本製品に内蔵されたモーションセンサー式マウス機能によるもので、新たな操作体験を提供します。

操作方法:

1. カーソル (または点) が表示されたら、
2. キーボードの左クリックボタン (左マウスボタン) を押し続けて、そのまま操作を開始してください。

iPhone/iPadをご利用の場合:

設定アプリ > アクセシビリティ > タッチ機能
の順に開き、「AssistiveTouch (補助タッチ)」をオンにしてください。

これにより、マウス機能が正常に動作します。

キーボード入力の体験とコツ

このキーボードは、接続先デバイスの入力方式 (IME) をそのまま利用するため、スマートフォンの画面キーボードでの入力と同様の操作感を実現しています。

コントロールエリアのボタン説明

- ・充電中: 赤いライトが点灯
 - ・バッテリー残量低下: 赤いライトが点滅
 - ・Bluetooth接続待機中: 青いライトが点滅
 - ・アイドル状態 (待機中): 青いライトが短く点滅
 - ・RGBボタン: 全体検索 (グローバルサーチ)
 - ・FN + RGB: バックライトのオン / カラーパターン切替
 - ・ブラウザボタン: デフォルトブラウザを起動
 - ・メールボタン: メールアプリ起動
 - ・HOMEボタン: メイン画面へ戻る
 - ・(iOSのみ) ダブルクリック: マルチタスク表示
 - ・マルチタスクボタン: アプリ切替画面を表示
 - ・戻るキー: 前の画面またはメニューに戻る
 - ・画面拡大縮小ボタン: Windowsでのズームイン / ズームアウトに対応
 - ・再生 / 一時停止 / ミュートボタン
 - ・前の曲 (長押し1秒で音量ダウン)
 - ・次の曲 (長押し1秒で音量アップ)
 - ・マウス切替・音声アシスタント起動ボタン
- ※ Googleシステムでのワンクリック音声呼び出しのみに対応

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター

MAIL: cs@gloture.co.jp (9:30~18:00 平日対応)

GLOTURE <https://gloture.co.jp/>

企画販売元: 株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002