

Geeinsta-Pro 取扱説明書

ご使用前に必ずご確認ください

4K HD • IPX68 • EIS • Tiny • Light Weight • Long battery life

本製品は、超小型・携帯型の全天候対応 Vlog カメラです。

6 軸ジャイロセンサーによる EIS（電子手ブレ補正）技術を搭載し、4K の安定した映像撮影が可能です。


本体には防水シーリングおよび撥水コーティングが施されており、IP68 等級の防水性能を実現しています。

雨・雪・水しぶきからカメラを保護し、あらゆる撮影シーンで快適に使用できます。

マグネット構造と豊富なアクセサリにより、他のカメラでは難しい角度からの撮影も可能です。

小型ながら高い表現力を持つ、それがこのカメラの魅力です。

カメラ構造



- ① レンズ
- ② 内蔵マイク
- ③ 青色ランプ（Wi-Fi）
- ④ カメラボタン
- ⑤ 緑色ランプ（録画）
- ⑥ スピーカー
- ⑦ 赤色ランプ（充電）
- ⑧ マグネット背面プレート
- ⑨ 防水Type-Cプラグ
- ⑩ マグネット充電端子（※アクションポッド専用）
- ⑪ 取付ポート1
- ⑫ 取付ポート2

注意：

本製品には強力な磁石が内蔵されています。

ペースメーカーをご使用の方は使用しないでください。

主な仕様

- 入力：5V 2A
- 動画解像度：4K
- ジャイロ：6軸ジャイロセンサー
- Wi-Fi：内蔵
- スピーカー：0.5W
- メモリ：内蔵EMMC
- 動作温度：0～40℃
- 防水性能：IP68
- バッテリー容量：490mAh
- サイズ：58.6 × 28.6 × 26.7mm
- 重量：50g

カメラ操作方法（Camera Operation Instructions）

状態	操作	インジケーター	音
電源オン	ボタン長押し2秒	緑＋青が3回点滅 → 緑点灯	起動音
電源オフ	ボタン長押し2秒	緑＋青が3回点滅 → 消灯	終了音
録画開始	ボタン1回押し	緑点滅	ピープ音
録画停止	再度1回押し	緑点灯	ピープ音×3
Wi-Fiオン	ダブルクリック	青点灯	—
Wi-Fiオフ	再度ダブルクリック	緑点灯	—
充電中	—	赤点灯	—
容量不足	—	緑＋青が5回点滅 → 消灯	ピープ音
バッテリー低下	—	赤点滅	20秒ごとに警告音×3

お問い合わせ先

製品の操作方法、修理のご相談は、ご購入されたプラットフォームの問い合わせフォーム、及び当社サポートセンターへお願いします。

● カスタマーサポートセンター

MAIL : cs@gloture.co.jp（9：30～18：00 平日対応）

GLOTURE <https://gloture.co.jp/>

企画販売元：株式会社 Gloture

〒106-0031 東京都港区西麻布 2 丁目 26-21 ドゥーエ西麻布 I 1002