

DigiGazer 取扱説明書

商品仕様：



- 1: 電源キー; 2 秒間長押ししてオン/オフします。
- 2: 充電: MicroUSB (5V) 充電中は赤色のライトが点灯し、完全に充電されると青色のライトが常に点灯します。
- 3: インジケータライト; 青いライトは常に点灯し、接続を待機しており、青いライトが点滅すると、接続が成功したことを示します。


一: ソフトウェアのインストール:

- 1: QR コードをスキャンします。
- 2: ダウンロードしてインストールするのに適したデバイスシステムソフトウェアを選択します。
- 3: 次に、モバイルデバイスのデスクトップで GS-WIFI という名前のアイコンを見つけます。
- 4: ソフトウェアをクリックして開きます。




二: 接続

- 1: ホストの電源ボタンをオンにすると、青いライトが点灯し、スタンバイ状態になります。
- 2: 携帯電話またはタブレットの WiFi 検索設定を開き、GS の最初の二文字で名前が付けられたデバイス (GS-*****) を見つけます (注: * はシリアル番号を表し、デバイスごとに異なります) 「接続されました」を選択すると、インジケータライトの青色のライトがゆっくりとした点滅に変わり、接続に成功します。



- 3: デバイスのデスクトップで GS-WIFI ソフトウェアを開いて使用します。

アプリのインターフェイスと機能



- 1: カメラ機能 (1600*1200) がモバイルデバイス (携帯電話、タブレットコンピュータ) に保存されます。
- 2: 録画機能 (1080P) はモバイルデバイス (携帯電話、タブレットコンピュータ) に保存されます。
- 3: モバイル検出と制御; 対象物体 (人、動物、車など) が遠くに現れたり移動したりすると、警告音を発し、自動ビデオ録画をトリガーします。探偵や狩猟監視などの分野でご利用いただけます。
- 4: 観察対象物の位置決めに便利な十字線機能
- 5: 表示画面を上下左右の4方向に回転させて観察することができます。
- 6: 画面比較。前後蓋二つの画面を比較して分析できます。