

電源または充電 (バッテリーがプリセットされている場合):

電源または充電器 (5V/1A-2A) を使用して Type C USB ケーブルを接続しま

す。USB を Melo box のポートに挿入します。

**MeloBox**の取り付けは、壁コンセントに近い位置を考慮する必要があります。



操作:

オン/オフ: 長押しして電源をオンまたはオフにします。

Bluetooth: Bluetooth、オン/オフボタンを押して Bluetooth の電源をオンまたはオフにします。


スピード: 「Speed」を押すと速度が調整され、H01 ~

H09 が表示されます。それに応じて点滅スピードが変わります。デフォルトの速度レベルは H01 です。


ボクシング カウンターがあり、C00 ~ C99 まで表示されます。

モード: 押すとモードが調整され、P01 ~ P09 が表示され

ます。各モードには異なるスピードと難易度があります。



組み立て:



1. 黒い粘着テープの後ろにある透明フィルムを剥がし、**MeloBox**の背面に貼り付けます。(図1)。黒い粘着テープの反対側の透明フィルムをはがし、**MeloBox**全体を壁やドアに貼り付けます。(図2)。

2. 2つのベルクローを一気に貼り付け、両面のカバーを剥がし、片面を**MeloBox**の背面に貼り付け、もう一方の面を壁に貼り付けます。

注意:

1. 食後30分以内は使用しないでください。
2. 妊娠中や生理中は使用しないでください。
3. 電子製品は洗濯できません。布で拭いてください。
4. バッテリーの損失を防ぐため、適時に充電した後はマシンのバッテリーが切れます。
5. 体が慣れないと感じた場合は直ちに使用を中止してください。
6. 使用時はボクシンググローブを着用することをお勧めします。
7. 許可なく製品を分解することは禁止されています。